

STB

リモコン操作

かんたんガイド

STEP 1 G のつまみを **STB側** にします。

STEP 2 A ボタンを押して、STBの電源を入れます。

STEP 3 B ボタンを押して、テレビ本体の電源を入れます。

STEP 4 テレビの入力切換 C を押して、STBの映像が出るところに合わせます。

選局方法

3つの青いボタン D で視聴する放送の種類を選択します。

地上 BS チャンネルボタンを押して選局します。

CATV チャンネル番組入力 E ボタンを押し、チャンネル番号3桁を入力。または、チャンネル▲▼ F ボタンで選局。

テレビを見終わったら...

A ボタンを押して、STBの電源を切ります。

B ボタンを押して、テレビの電源を切ります。



電源を切ろう!

D ボタンを押して、データ放送を見よう!



□VODは現在ご利用いただけません。
□詳細については取扱説明書をご覧ください。

お願い

- 就寝時などデジタル放送をご覧にならない時は、テレビの電源だけでなくSTBの電源も必ずお切りください。コンセントは抜かないでください。(雷時を除く)
- STBは、電源OFF時にデータ更新などの処理を行います。
- 長時間電源を入れたままにしますと仕様上、BSデジタル放送を視聴できなくなります。